SKÖTSELRÅD ERADUR® VATTENBURNA GOLVBELÄGGNINGAR

Eradur® vattenburna golvbeläggningar är avsedda för behandling av cementbundna och betongbaserade underlag samt för ytbehandling av befintliga härdplastbeläggningar. För att golvet ska behålla sitt utseende och sina egenskaper under lång tid krävs regelbunden rengöring och ett skonsamt underhåll.
Spill, smuts och kemikalier ska omhändertas så snart som möjligt. Även om den härdade beläggningen tål normal användning kan långvarig påverkan orsaka missfärgning, glansförändringar eller bestående fläckar.
Skador från slag, stötar eller skarpa föremål bör åtgärdas snarast för att förhindra att fukt och smuts tränger in genom beläggningen.

ALLMÄNT

Vattenburna golvlacker utgör ett tunt ytskikt, med en skikttjocklek i mikrometer (µm) snarare än millimeter. Rengöring och underhåll ska därför utföras med hänsyn till beläggningens begränsade skikttjocklek.
Använd i första hand torra och skonsamma städmetoder, exempelvis dammsugning, sopning eller torrmoppning. Vid behov kan golvet fuktmoppas med ett neutralt eller svagt alkaliskt rengöringsmedel.
Rengöringsmedlets pH-värde bör normalt ligga mellan pH 6 och 9. Starkare rengöringsmedel får endast användas efter provning på en mindre, undanskymd yta.
Dosera alltid rengöringsmedlet enligt tillverkarens anvisningar. Överdosering kan lämna en smutsbindande hinna och påverka golvets glans och utseende.

Undvik:

- starkt alkaliska eller starkt sura rengöringsmedel
- slipande rengöringsmedel och grova skurrondeller
- starka lösningsmedel, exempelvis aceton, etylacetat och thinner
- långvarig påverkan av vatten eller rengöringslösning
- ångtvätt och högtryckstvätt, om detta inte särskilt har godkänts av Eradur AB

Använd gärna avskrapningsgaller och textilmatta vid entréer. Detta minskar mängden smuts och grus som annars kan orsaka repor och onödigt slitage.
Förse möbler och annan inredning med lämpliga möbeltassar eller andra slitageskydd. Undvik att dra tunga eller skarpa föremål över golvet. Tejp och självhäftande material bör inte appliceras direkt på beläggningen eftersom limmet kan orsaka missfärgning eller märken.

FÖRSTA RENGÖRING

Beläggningen ska vara fullständigt härdad innan den utsätts för våtrengöring, kemikalier eller normal belastning. Följ produktens aktuella produktblad beträffande härdnings- och väntetider.
Under den första tiden bör golvet rengöras särskilt skonsamt. Undvik kraftig mekanisk bearbetning och starka rengöringsmedel innan beläggningen har uppnått full kemisk och mekanisk beständighet.

NORMAL RENGÖRING AV GOLVET

1. Dammsug, sopa eller torrmoppa golvet för att avlägsna löst skräp, sand och damm.
2. Fukttorka golvet med en väl urvriden mopp och ett neutralt eller svagt alkaliskt rengöringsmedel.
3. Vid maskinell rengöring används en mjuk borste eller en skonsam rondell avsedd för känsliga golvytor.
4. Använd så liten vattenmängd som möjligt.
5. Samla upp smutsvattnet och låt det inte torka in på golvet.
6. Efterskölj vid behov med rent vatten för att avlägsna rester av rengöringsmedlet.

Om kombiskurmaskin används ska maskinen vara rätt inställd och inte lämna kvar vatten när den stannar eller vänder. Undvik hög borstbelastning och rengöringsmaterial som kan repa eller matta ytan.

SVÅRT SMUTSADE GOLV

Vid kraftigare nedsmutsning används ett rengöringsmedel som är anpassat till föroreningstypen och godkänt för målade eller vattenburna golvbeläggningar.
Låt rengöringslösningen verka en kort stund, men låt den inte torka in. Bearbeta ytan försiktigt med mopp, mjuk borste eller lämplig skurmaskin. Samla därefter upp smutsvattnet och skölj med rent vatten.
Upprepa hellre behandlingen med ett milt rengöringsmedel än att använda en alltför koncentrerad eller aggressiv rengöringslösning.

SPILL

Utspillda vätskor, olja, kemikalier och annan smuts ska torkas upp omgående.
Olja och feta vätskor tas upp med lämpligt absorberande material. Rengör därefter ytan med ett emulgerande och fettlösande rengöringsmedel. Efterskölj med rent vatten så att ingen fet eller hal hinna finns kvar.

Eradur AB
Granitgatan 11
254 68 HELSINGBORG

Tel 042-29 22 50
www.eradur.com
info@eradur.com

SKÖTSELRÅD ERADUR® VATTENBURNA GOLVBELÄGGNINGAR

FLÄCKAR OCH MÄRKEN

Fläckar och märken avlägsnas så snart som möjligt med ett milt rengöringsmedel. Vid behov kan ett emulgerande, fettlösande rengöringsmedel användas.
Använd inte starka lösningsmedel utan att först rådgöra med Eradur AB. Lösningsmedel kan mjuka upp ytan, förändra glansen eller orsaka bestående missfärgning.

Märken från skor, hjul eller möbler bör först behandlas med ett milt rengöringsmedel och en mjuk duk eller rengöringsrondell. Undvik hård mekanisk bearbetning.

KALKAVLAGRINGAR

Kalkavlagringar kan uppstå vid användning av hårt vatten. Avlagringarna kan vid behov behandlas med ett milt surt rengöringsmedel.
Prova alltid behandlingen på en mindre, undanskymd yta. Låt inte rengöringsmedlet verka längre än nödvändigt och skölj noggrant med rent vatten efter behandlingen.

UNDERHÅLL OCH RENOVERING

Den förebyggande skötseln och den regelbundna rengöringen är avgörande för beläggningens livslängd.
Om ytan med tiden blir sliten, repig eller ojämn i glansen kan en underhållsbehandling eller ny ytbehandling behövas. Ytan ska då rengöras, avfettas och bearbetas enligt anvisningarna för det aktuella Eradur-systemet.
Kontakta Eradur AB eller ansvarig golventreprenör innan en befintlig beläggning slipas, lackeras eller behandlas med polish. Val av metod beror på vilken produkt som har applicerats och hur golvet används.

ÖVRIGT

Prova alltid nya rengöringsmedel och rengöringsmetoder på en mindre, undanskymd yta. Felaktig rengöring kan orsaka repor, glansförändringar, uppmjukning eller missfärgning.
Vid frågor, kontakta ansvarig golventreprenör eller Eradur AB.

Eradur AB
Granitgatan 11
254 68 HELSINGBORG

Tel 042-29 22 50
www.eradur.com
info@eradur.com